取扱説明書 スナップシェード

YKK ap
お施主様用
保存版

このたびは、YKK AP商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

この商品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後、いつでもご使用いただけるよう大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

●安全に関する表示について

人身事故や財産上の損害を未然に防止するために守っていただきたい内容を示しています。
内容をご理解の上、商品をご使用ください。

表示	意味
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要な危害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されることを示します。
お願い	取扱いを誤った場合、使用者が通院加療の必要のない程度の傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が予想されることを示します。
一読	「ご使用前に読んでいただきたいこと」を示します。

お願い

- ●本商品は、不特定多数のかたがご使用になる箇所でのご利用はご遠慮ください。
- ●常時風当りの強い場所（高台、袋地、13mを超える高さの階など）では使用しないでください。
- ●ベランダ、バルコニーなど、窓の外側に出て取付けられる場所以外に使用しないでください。
- ●取付部品は貼付け直後は、十分な接着強度が保持されません。
  取付部品を貼付けた後、24時間以上間隔を開けて、使用を開始してください。
- ●取付部品は、以下の場所には貼付けできません。
  - •網戸・ガラス戸などの可動する面
  - •網戸・ガラス戸などの可動するものと干渉する面
  - •凸凹のある面
  - •いつも水にさらされる面
  - •両面テープの接着面がはみ出る面
  - •弱い力で変形してしまう面
  - •木材や樹脂パネル面、剥離しやすい材質の壁面など、両面テープの接着力が十分発揮されない外装面
- ●冬場など接着面の温度が低い場合、十分な接着強度が保持できない場合があります。
  気温がおよそ15℃以上の時に取付けることを推奨します。
- ●シェードを火気に近付けないでください。
- ●プラスチック製の屋根等の近くへの設置は避けてください。一部プラスチック材料を変質させるおそれがあります。

■使用上のご注意

商品を長く安全にお使いいただくために、以下の点にご配慮ください。

- ●事故防止のため、お子様には使用させないでください。
- ●シェードにものを載せたり、寄りかかるなど強い衝撃を加えたりしないでください。シェードの脱落や破損・けがにつながるおそれがあります。
- ●高い場所に取り付け、取りはずしする際、踏み台などをご使用される場合は、転倒や転落などしないよう十分にご注意ください。
- ●シェードを取り付けた後、シェードが飛ばされないように必ずシェード下端を同梱のひもで、バルコニーの手すりなど動かないものに固定してください。
- ●同梱の取付部品は、本商品専用です。その他の用途で使用しないでください。
- ●約５ｍ／ｓを超える風（木の葉がたえず動く、または紙がまいあがるような風）が吹くことが予想される場合は、かならず取りはずして安全なところに収納してください。
- ●就寝時や外出時、また長時間ご使用にならないときは、必ずシェードを取りはずし収納してください。
- ●降雨・降雪時には、シェードを取りはずし収納してください。汚れやシミの原因となります。
- ●雨や雪などでぬれた場合は、かならずお手入れしてから収納してください。（お手入れ方法を参照ください）
- ●シェードを収納する際は、丁寧に巻き取り専用の箱に入れて高温多湿を避けた室内に保管ください。
- ●取付部品からシェードを取りはずす際は、ボタン付近のシェードをつかんで丁寧にはずしてください。シェードを下向きに引っ張ると、商品や部品の破損につながるおそれがあります。
- ●接着面から一度はがれてしまった取付部品は、再使用しないでください。
- ●取付部品を接着面からはがす際は、プラスチック製のヘラ等で、接着面がキズつかないよう気をつけてはがしてください。
- ●ご不要になった場合は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

同梱包部品一覧

ラージサイズ	スモールサイズ
<シェード> 材質：ポリエステル(PVCコーティング) <取付ひも> 材質：ポリエステル　長さ：約4m×1本 <取付部品> 材質：シリコーン、真鍮 アクリルフォーム　個数：3	<シェード> 材質：ポリエステル(PVCコーティング) <取付ひも> 材質：ポリエステル　長さ：約4m×1本 <取付部品> 材質：シリコーン、真鍮 アクリルフォーム　個数：2

※本体・取付部品の梱包に使用されている袋はリサイクルしてくださるようお願いいたします。

1.取付部品の貼付

1 貼付面のほこり・汚れ、油分、水分を十分に取り除いてください。

2 貼付位置をご確認ください。

お願い

冬場など接着面の温度が低い場合、十分な接着強度が保持できない場合があります。気温がおよそ15℃以上の時に取付けることを推奨します。

3 貼付位置を決めて取付けてください。

お願い

- ●取付部品の接着面が汚れた状態や汚れた貼付面には取付けしないでください。汚れた状態では、十分な接着強度が得られません。
- ●取付部品を貼付け後、**２４時間以上**間隔を開けて使用を開始してください。取付部品は貼付け直後、十分な接着強度が保持されませんので その間取付部品には荷重をかけないでください。

長さを測って位置決めする場合

❶スナップ間の長さを測り、貼付面に印をつけてください。

❷取付部品裏面のシートをはがし、貼付面に十分な力で押付けながら貼付けてください。

本体を利用して位置決めする場合

※図はラージサイズ

❶シェードのスナップ部に取付部品をはめ込んでください。

❷貼付面にシェードをあて、仮合わせを行ってください。

❸センターの取付部品裏面のシートをはがし、貼付面に十分な力で押付けながら貼付けてください。（スモールサイズの場合は、シェードのセンターに目印をつけ貼付位置を決めてください。）

シート
取付部品
押しつける

❹センターと同様の手順で端部の取付部品も貼付けてください。

❺取付けたシェードの上から取付部品をしっかりと貼付面に押付けてください。

❻貼付面から取付部品がはずれないようにシェードをゆっくりはずしてください。

❼シェードをはずしたら、もう一度しっかりと取付部品を貼付面に押付けてください。

2.シェードの取付

1 シェードのスナップ部に手を添えて、取付部品にはめこんでください。全ての取付部品とシェードのスナップをはめてください。

スナップをはずす場合
スナップをはずす時は、取付部品を押さえながら、ねじるようにはずしてください。

3 シェードの下端を、同梱包の取付ひもを使いバルコニーの手すりなど動かないものに結びつけてください。

取付ひもの結び方について
ダンゴ結びはしないでください。
必ずハトメ穴に取付ひもをまわしてはずれないようにしばってください。

2 取付ひもはあらかじめ適当な長さに切断して、ご使用ください。

ほつれ防止のため切断面に軽く火を当ててください。

取付ひも
ライター等

⚠注 意
火を当てた直後は高温です。
やけどに十分注意してください。
また燃やしすぎないようにご注意ください。
シェード近くでは、作業を行わないでください。

並べて使う場合

※図はスモールサイズ

取付部品を貼付けられない場合

シェードの上側も同梱包の取付ひもで固定します。その際は、風にあおられないよう固定先と本体はできるだけ近づけて結びつけてください。
固定した先が、ずれたり動いたりしないことをご確認ください。

※取付ひもは、適当な長さに切ってご使用ください。

並べて使う場合
シェードを１枚ずつひもで固定してください。

※図はスモールサイズ

取付部品のはずし方

ご使用を中止する場合など取付部品をはずす際は、粘着テープ部に市販のプラスチック製のヘラ等を差込み、貼付面に傷をつけないよう注意してはがしてください。

お手入れ方法

商品を長く使うために、商品の材質に応じた方法で定期的にお手入れすることが大切です。
お手入れしないままにしておきますと、表面に付着した汚れはしみや腐食の原因となります。
汚れが軽いうちにお手入れしていただくことが商品を長持ちさせる最良の方法です。清掃の目安は、少なくとも年１～２回程度です。特に沿岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスの影響により、しみや腐食が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

- 生地のお手入れの際、洗濯機は使用しないでください。生地が汚れた場合には、スポンジ等を用いて水洗いしてください。
- シェードには静電気が発生するおそれがあります。静電気が発生した場合、ゴミやほこりが付着しやすくなりますので、やわらかい布で水拭きして静電気を除去してください。
- 商品表面に付着した汚れは流水で洗い流すか、やわらかい布で水拭きした後に、乾いた布で拭き取ってください。
  汚れが落ちにくい場合は、スポンジまたはやわらかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭き取ってください。中性洗剤使用後は、やわらかい布で水拭きして洗剤を拭き取ってください。
- お手入れにあたっては、次のものは使用しないでください。商品の変色や変形、変質(ひび割れなど)の原因となります。
  - ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
  - ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコールなどの溶剤および油類
  - ・クレンザーなど研磨剤が入った洗剤類
  - ・タワシ(樹脂タワシを含む)

①柔らかい布に水を浸し、表面についたホコリ・砂ぼこりなどを洗い落とす

②柔らかい布・またはスポンジで全体を水ぶきする
※水で落ちない場合は、中性洗剤（１～2%水溶液）を使い、軽く洗い流します

③乾いた布で十分に水分をふき取る

商品の保証について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下"不具合"といいます)が発生した場合には、まずお取り扱いの販売店様に修理をご依頼ください。

■対象商品
スナップシェード

■保証期間
お客様がご購入された日から１年間

■保証内容
取扱説明書、本体ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項を除き無料修理いたします。

■免責事項
保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
①表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
②建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
③商品または部品の経年変化(使用に伴う消耗、磨耗、しわ、折れ目、たるみなど)や経年劣化(部品の変質、変色など)またはこれらに伴うさび、かびまたはその他の不具合
④商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食などの不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス、ガス給湯器の排ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
⑤商品または部品の材料特性に伴う現象（例えば、生地の伸び、干割れなど）
⑥天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合またはこれらによって、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑦実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合
⑧犬、猫、鳥、鼠などの小動物またはつるや根などの植物に起因する不具合・キクイムシなどによる虫害に起因する不具合
⑨引き渡し後の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
⑩お客様自身、もしくは第三者の故意、過失、または不当な改造(必要部品の取はずしを含む)に起因する不具合
⑪本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合または使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑫犯罪などの不法行為に起因する破損や不具合
⑬お買い上げ日、販売店名が確認できない場合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、当社お客様相談室にお問い合わせください。
※この商品保証は日本国内においてのみ適用されるものとして日本国外に納入される商品については、適用しないものとします。

YKK AP株式会社
商品に関するご相談、お問い合せは
お客様相談室
受付時間　月～土 9:00～17:00
(日・祝日・年末年始・夏期休暇等を除く)
0120-72-4134
携帯・PHSからは
0570-07-4134（有料）

Printed in Japan
No. XAAAG-K12-100A1